

TECHNICKÁ DATA:

Napětí:	220 - 230V/ 50 Hz
Příkon:	40 W bez předehřevu vody 120 – 140 W s předehřevem vody na 80°C
Výkon:	400 g/hod. bez předehřevu vody 550 g/hod. s předehřevem vody na 80°C do 60m ² /150m ³
Pro místnosti:	5 litrů
Obsah nádržky:	376 x 199 x 385 mm
Rozměry (d. š. v.):	3,7 kg
Hmotnost:	< 25 dB(A)
Hlučnost:	čisticí kartáček je uložen v základně přístroje
Součást přístroje:	demineralizační patrona lze dokoupit ionizační stříbrnou tyčinku

TABULKA PORUCH

Porucha	Možná příčina	Jak ji odstranit
Zvlhčovač nepracuje	Nezapojená přívodní šňůra.	Zapojte přívodní šňůru do el. sítě.
	Žádná voda v nádržce (svítí ikonka).	Naplňte nádržku vodou.
Žádný výdej páry	Příliš nízké nastavení výdeje páry.	Nastavte vyšší výdej páry.
	Usazeniny čisticího prostředku.	Omyjte čistou vodou.
Slabý výdej páry	Teplota vody příliš nízká.	Zapněte ohřev vody.
	Nastavený malý výdej páry.	Nastavte výdej páry na maximum, po 10 min. bude přístroj opět pracovat pořádně.
	Minerální usazeniny na membráně.	Vyčistěte membránu.
Bílý prach okolo zvlhčovače	Demineralizační patrona dosloužila.	Vyměňte patronu nebo její obsah.



Ultrazvukový zvlhčovač BONECO

7138



Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani demineralizační patrona nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír, sáčky, polystyren a prázdnou demin. patronu odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. ☺



Záruka 2 roky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Odkazy na obrázky v tomto návodu směřují k originálnímu návodu. Proto při pročítání tohoto návodu mějte při ruce i originální návod do kterého můžete nahlížet na obrázky!

UPOZORNĚNÍ: Přístroj pracuje bez závad pouze s normální vodou z kohoutku.

Nepoužívejte změkčovače do vody či iontové měniče.

DOPORUČENÍ: Neumísťujte přístroj přímo na podlahu! Je tu možnost kondenzace vodních par pod přístrojem!

Věděli jste, že suchý vzduch v místnosti:

- vysušuje sliznici ve vašem dýchacím systému, způsobuje suché rty a pálení očí?
- podporuje šíření infekcí a nemocí respiračního charakteru?
- způsobuje únavu, ospalost a sníženou koncentraci?
- není příjemný pro domácí zvířata a pokojové rostliny?
- podporuje tvoření prachu a elektrostatického náboje v textilu, syntetických vláknech, koberech a PVC podlahách?
- poškozuje dřevěný nábytek a parkety?
- rozladí uje hudební nástroje?

Všeobecné informace

Příjemná atmosféra vnitřních prostor je dosažena s vlhkostí mezi 40 – 60%. Váš zvlhčovač automaticky kontroluje vlhkost v místnosti dle Vámi nastavených údajů. Jestliže je místnost příliš suchá, sám se zapne. Po dosažení požadovaného stupně vlhkosti se sám vypne.

Bezpečnostní opatření

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod na použití. Poté jej uschovejte na bezpečném místě pro případ dalšího nahlédnutí.
- Zapojte přístroj do el. sítě, jejíž označení je shodné s výrobním štítkem přístroje.
- Zvlhčovač používejte pouze ve vnitřních prostorech a v souladu dle technických specifikací. Pokud použijete přístroj pro účely, pro které není vyroben, může to zapříčinit újmu na zdraví či na životě.
- Děti nejsou schopni rozpoznat možná nebezpečí, které pro ně může vzniknout při manipulaci s přístrojem. Z tohoto důvodu, nikdy nenechávejte děti bez dozoru v přítomnosti přístroje. (Obrázek 1)
- S přístrojem nesmějí manipulovat osoby, které nejsou seznámeny s tím jak přístroj pracuje, taktéž děti či osoby pod vlivem léků, alkoholu či drog. Mohou manipulovat s přístrojem pouze pod dozorem!
- Nikdy nepoužívejte přístroj jestliže je poškozený anebo je poškozená přívodní šňůra, (obrázek 2) po poruše přístroje, po té co přístroj spadl (obrázek 3) anebo je poškozený jiným způsobem.
- Používejte zvlhčovač pouze v kompletní sestavě.
- Přístroj smí být opravován pouze kvalifikovanými pracovníky (obrázek 4). Nekvalitní oprava přístroje může způsobit uživateli vážné nebezpečí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě, předtím než budete odstraňovat vodní nádržku. Nedotýkejte se vody v podstavci během činnosti.

- Vypněte přístroj a odpojte z el. sítě před čištěním. (obrázek 30)
- Vyčistěte vodní nádržku a rezervoár pravidelně jednou za týden. Pokud používáte předeřev vody, pak jednou za dva týdny. (obrázek 31)
- Na pravidelné odstraňování vápenných usazenin v prostoru krystalu používejte odvápnující prostředky běžně prodeje v obchodech. (obrázek 32) Potom přístroj důkladně a řádně vymyjte dostatečným množstvím vody.

Upozornění:

- Ujistěte se, že se žádná voda nedostane do spodní části přístroje. (obrázek 33)
- Vyčistěte vnitřní část měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani žádné jiné agresivní prostředky k vyčištění přístroje. (obrázek 34)
- Vždy používejte kartáček k čištění membrány krystalu. Měli byste tak činit jednou týdně.
- Pokud vodu v nádržce tak často nepoužíváte, vyměňte ji alespoň jednou týdně.

USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE

Pro uskladnění vyčistěte přístroj jak je uvedeno výše. Řádně jej omyjte a vysušte. Pokud možno uskladněte přístroj v originálním balení. Při uskladnění se vyvarujte vysokých teplot.

Demineralizační patrona 7531

Podle kvality a množství vody musí být demineralizační patrona 1 - 2 x za sezonu vyměněn. Tj. zhruba každé 3 měsíce. Jinak se může tvořit bílá usazenina. Demineralizační patrona váže vápenaté a minerální částice a zamezuje tomu, aby tyto částice vystupovaly s vodní mlhou do ovzduší.

Náhradní demineralizační patronu lze koupit u svého obchodníka nebo na naší adrese.

LIKVIDACE

Pro likvidaci starého nebo doslouženého přístroje ho vraťte vašemu dealerovi či prodejci pro řádnou likvidaci.

ZÁRUKA

Záruka na přístroj je 24 měsíců. Při nedodržení podmínek uvedených výše v návodu záruka zaniká.

Technické změny jakožto i vyobrazení výrobku vyhrazeny!

Upozornění:

Vodní nádržka je vybavena demineralizační patronou. Tato patrona musí být nahrazena každé 3 měsíce. Jestliže je voda velmi tvrdá, je třeba ji vyměnit dříve. Bílý prach okolo přístroje je známkou toho, že je třeba patronu vyměnit. Bílý prach není škodlivý. Jestliže voda protéká skrze odvápnující systém předtím než ji použijeme ve zvlhčovači, bude se tvořit sůl okolo přístroje.

VÝMĚNA DEMINERALIZAČNÍ PATRONY

Upozornění: Vždy odpojte přístroj z el. sítě před odejmutím vodní nádržky. Během činnosti se nedotýkejte vody v podstavci.

Možnost A: Výměna sypké náplně

- Otočte vodní nádržku a otevřete víčko. (obrázek 18) Demineralizační patrona je našroubována k vnitřní straně víčka. Odšroubujte patronu proti směru hodinových ručiček. (obrázek 19) Důležité: Nevyhazujte víčko od vodní nádrže! Je potřeba k dalšímu použití.
- Otevřete patronu. (obrázek 20)
- Vyhod'te sypkou hmotu do odpadu. (Upozornění: Po sypké náplni můžete na podlaze uklouznout!) (obrázek 21a)
- Otevřete sáček na označeném místě. (obrázek 22a)
- Vložte ucpávku do otvoru patrony. (obrázek 23)
- Navlečte otevřený sáček přes patronu a připevněte jej gumičkou. (obrázek 24)
- Nasyp'te obsah sáčku do patrony. (obrázek 25)
- Odstraňte sáček, gumičku a ucpávku. (obrázek 26)
- Zavřete víčko. (obrázek 27)
- Namočte patronu (novou náplň) na 24 hodin do vody předtím než ji použijete. Náplň musí nasáknout vodu aby dosáhla při provozu plného výkonu.
- Zašroubujte patronu s citem na víčko vodní nádržky. (obrázek 28) Zašroubujte pořádně víčko vodní nádržky, umístěte ji na základnu přístroje a vložte parní výpust'. (obrázek 29)

Možnost B: Výměna celé patrony

Otočte vodní nádržku a otevřete víčko. (obrázek 18) Demineralizační patrona je přichycena k vnitřní straně víčka. Odšroubujte patronu proti směru hodinových ručiček. (obrázek 19) Důležité: Nevyhazujte víčko od vodní nádržky, ale jen patronu samotnou!

- Vyhod'te celou patronu i s obsahem do odpadu. (obrázek 21b)
- Rozbalte novou patronu. (obrázek 22b)
- Přišroubujte s citem patronu na víčko vodní nádržky. (obrázek 28) Zašroubujte pořádně víčko vodní nádržky, umístěte ji na základnu přístroje a vložte parní výpust'. (obrázek 29)

- Namočte novou patronu na 24 hodin do vody před použitím. Sypká hmota musí nasáknout vodu, aby poté pracovala na plný výkon.
- Odpojte přístroj z el. sítě před vyprazdňováním/zaplněním vodní nádržky, před čištěním, údržbou, před sestavováním či rozebíráním jednotlivých částí přístroje a před přemísťováním přístroje.
- Nedotýkejte se ultrazvukového krystalu během chodu přístroje! Ačkoliv to není nebezpečné, je to velmi nepříjemné vzhledem k vysokofrekvenční oscilaci.
- Nikdy nevytahuje přívodní šňůru z el. sítě tahem za kabel nebo s mokřýma rukama.
- Umístěte zvlhčovač na suchém vodorovném místě. (obrázek 5)
- Neumísťujte zvlhčovač přímo na podlahu, do rohu nebo k topení.
- Jestliže přijde pára do kontaktu s podlahou, může být párou poškozena. Neneseme jakoukoliv zodpovědnost za škody způsobené nesprávným umístěním přístroje!!
- Nelijte vodu do otvoru odkud vychází pára.
- Nedávejte do vody žádné další přídavky (např. vůně, esenciální oleje, osvěžovače vody atd.)
- Užití přídavků do vody (jako např. esenciální oleje, vůně) poškozuje vodní nádržku a následně celý přístroj. Záruka se na přístroj nevztahuje, jestliže přídavky použijete.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiných tekutin.
- Umístěte přístroj na bezpečné místo v domácnosti – kde jej není možné lehce převrhnout. (obrázek 7)
- Vždy odpojte z el. sítě pokud přístroj nepoužíváte.
- Nepokládejte přívodní šňůru pod koberce a jiné dečky. Položte ji tak, aby jste o ni nezakopli.
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti vznětlivých plynů anebo par.
- Nevystavujte přístroj dešti, nepoužívejte jej blízko vody, v koupelně, prádelně nebo na jiném místě, kde je pára.
- Zamezte vstupu cizích těles do otvoru vycházející páry.
- Neblokujte vývod/přístup vzduchu.
- Nesedejte, nestoupejte na přístroj, ani na něj neumísťujte těžké předměty.
- Upozornění: Lidé ani zvířata nejsou schopni slyšet vysokofrekvenční vibrace při používání přístroje.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

- Opatrně vyjměte zvlhčovač z krabice.
- Důležité: kryt parní výpustě je uložen zvlášť. Nezapomeňte jej vyndat.
- Odstraňte igelitový sáček z přístroje.
- Ověřte si údaje o zdroji na štítku přístroje.
- V případě skladování přístroje nebo delšího nepoužívání přístroje použijte originální balicí materiál.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Neumisťujte přístroj přímo k topnému tělesu ani na podlahu s podlahovým vytápěním. Vlhkost páry může poškodit podlahu (viz Bezpečnostní opatření). (obrázek 6)
- Parní výpusť nesmí být směřována na květiny či jiné předměty. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm. (obrázek 11).
- Přístroj by měl být umístěn ve vyšší poloze (na stole, komodě apod.)
- Před prvním použitím přístroje vyjměte demineralizační patronu a pomozte ji do vody na cca 24 hodin. Sypká hmota musí nasáknout vodu pro dosažení plného výkonu.
- Pokud budete plnit zvlhčovač vodou, postupujte dle pokynů v kapitole „Naplnění vodní nádržky“.
- Umístěte vodní nádržku na podstavec přístroje a vložte na nádržku parní výpusť.
- Připojte přístroj na el. síť a zapněte jej pomocí tlačítka či kolečka ON/OFF. (obrázek 16)
- Asi po 10 -15 minutách provozu dosáhne přístroj svého plného výkonu.
- Ujistěte se, že přívodní šňůra není nikde přiskřípnutá. (obrázek 8,9). Nezapínejte přístroj, pokud je přívodní šňůra jakkoliv poškozena. (obrázek 2).

NAPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽKY

Upozornění: Před odejmutím vodní nádržky vždy přístroj odpojte z el. sítě. Nedotýkejte se vody v podstavci během úkonu.

Nespouštějte přístroj pokud v něm není voda. Jestliže voda dosáhne svého minima, přístroj automaticky přestane vytvářet mlžinu. Rozsvítí se červená ikonka.

- Ujistěte se, že ve vodní nádržce nejsou žádné cizí předměty.
- Odšroubujte víčko z vodní nádržky. (obrázek 12) Naplňte ji čistou studenou vodou z vodovodního kohoutku. (obrázek 13) Poté vodní nádržku bezpečně uzavřete, umístěte vodní nádržku na podstavec a vložte parní výpusť. (obrázek 14). Nedávejte žádné přídavné tekutiny do vody. (obrázek 15) Připojte přívodní šňůru na el. síť a zapněte přístroj pomocí tlačítka či kolečka ON/OFF. (obrázek 16) Rozsvítí se zelená ikonka. Jestliže se rozsvítí červená ikonka, ohlašuje že vodní nádržka je prázdná.

PROČIŠŤOVÁNÍ VODY – IONIZAČNÍ STŘÍBRNÁ TYČINKA 7017

Voda se pročišťuje pomocí tyčinky ze stříbra (Ionic Silver Stick), která ji zbavuje nebezpečných bakterií – více jak 650 druhů bakterií. Pracuje na bázi antibakteriálních vlastností stříbra. Tyčinka ze stříbra vypouští ionty stříbra do vody po dlouhou dobu (přibližně jeden rok). Není založena na žádné chemické reakci. Umístění tyčinky je na obrázku 17. Nedotýkejte se vody v podstavci při chodu přístroje! Nejdříve vypněte přístroj. Ionizační tyčinku lze běžně dokoupit na naší adrese či u našich prodejců.

PŘÍDAVNÉ TEKUTINY

Je ZAKÁZÁNO používat jakékoliv přídavné tekutiny! Přidávky do vody (jako např. esenciální oleje, vůně, eukalyptus, vodní změkčovače apod.) nesmí být užívány! Dokonce i malé množství může zapříčinit poškození vodního tanku. Materiál není vyroben pro užití těchto přísad do vody. Jedna kapka stačí k poničení vodní nádržky a následně celého přístroje. Záruka na přístroj se nevztahuje, jestliže použijete jakékoliv přídávky do vody!

Ovládací panel:

A) Zapínání/vypínání.

Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí či vypnutí přístroje.

B) Hydrostat, nastavení vlhkosti.

Nastavte požadovanou vlhkost v procentech zmáčknutím tlačítka. Doporučujeme vlhkost mezi 40 – 60%. Rozsah nastavení vlhkosti je 40 - 75 %. Jakmile je požadovaná vlhkost dosažena, přístroj se vypne. Po poklesu vlhkosti se opět znovu zapne. Nevypíná se v případě, kdy je nastaven na nepřetržitý provoz. Požadovaná hodnota je při nastavování zobrazována na displeji. Po nastavení požadované vlhkosti se po pár vteřinách displej automaticky přepne na současnou vlhkost.

C) Časovač.

Tímto tlačítkem můžete nastavit dobu, po kterou bude přístroj pracovat – může to být mezi 1 – 6 hodinami anebo nepřetržitý provoz. Symbol G zobrazuje dobu trvání, na kterou byl přístroj nastaven (1h, 2h, 4h, 6h nepřetržitého provozu).

D) Regulace výdeje páry a jejího výkonu.

Stiskem tlačítka nastavujete množství vydávané páry. Displej ukazuje vybranou úroveň: LO – nízká, ME – střední, HI – vysoká.

E) Předehřívání.

Toto tlačítko slouží k předehřevu vody. Při zapnutí se objeví na displeji vlnky. Jestliže tuto funkci zapneme, je voda předehřívána na 80°C předtím než vstoupí do prostoru pro přeměnu v mlžinu. Mlha má nyní při výdeji z přístroje příjemnou teplotu 40 °C. Je to výhodné jelikož to nezapříčiní spad teploty v místnosti, navíc je tu podstatné zlepšení co se čistoty vody týče – bakterie jsou zneškodněny.

F) Automatické vypnutí a časové nastavení vypnutí (funkce Auto/Sleep).

Stiskem tlačítka zapneme funkci automatického vypnutí a časového nastavení vypnutí. Automatická funkce je zapnuta jediným stisknutím tlačítka (na displeji se objeví J), při kterém má vlhkost optimální hodnoty v závislosti na teplotě. Je regulována z ukazatelů výdeje páry a přednastavené požadované teploty. Jestliže zapnete funkci časového nastavení vypnutí, na displeji se objeví (K). Požadovaná vlhkost je 60 %, časovač je automaticky nastaven na 8 hodin, ohřívání je zapnuto. Navíc, výdej množství páry je regulováno v závislosti na rozdílu mezi požadovanou a současnou hodnotou.

L) Ukazatel úrovně vodní hladiny.

Velmi snadno můžete vidět v přenosné vodní nádržce úroveň vodní hladiny. Navíc přístroj zobrazí na displeji (L), kdy je třeba vodu doplnit.