




Ultrazvukový zvlhčovač 7135

Popis přístroje



Blahopřejeme Vám k nákupu. S přístrojem 7135 od firmy BONECO se podstatně zvýší kvalita ovzduší ve Vašem pokoji.

Automaticky s ultrazvukovou technologií se stará o příjemné klima v místnosti – aby se zde lidé, zvířata, rostliny i nábytek dobře cítili.

Ultrazvuková frekvence přístroje je zcela bezpečná a nezávadná pro lidi i zvířata.

Klima v místnosti je příjemné zpravidla tehdy, jestliže se relativní vlhkost pohybuje mezi 40 až 60%. Přístroj Boneco ultrasonic 7135 od firmy BONECO stále automaticky kontroluje Vámi požadovanou a nastavenou vlhkost vzduchu. Pokud nastavenou relativní vlhkost překročí, přístroj se automaticky vypne, pokud relativní vlhkost poklesne, přístroj se automaticky zapne.

Části přístroje:

1. Výstup páry
2. Kryt
3. Odpařovací komora
4. Antibakteriální vodní nádrž
5. Snímač vodní hladiny
6. Zásobník
7. Zástrčka
8. Membrána
9. Štětec
10. Hlavní těleso zvlhčovače
11. Ovládací panel
12. Vzduchový filtr
13. Demineralizační filtr

Uved'te Váš přístroj Boneco 7135 do provozu

Nejdříve upozornění:

- Bez vody přístroj nefunguje.
- Vodu plňte přímo do nádrčky (4), **voda nesmí být nikdy nalévána výstupem páry (1).**
- Demineralizační filtr nabývá stoprocentního výkonu, jestliže byl předtím 24 hodin vložen ve vodě (např. v přístroji samém). Jinak je možné, že se zpočátku vytváří lehká bílá usazenina, zvláště při silně vápenaté vodě. Příprava filtrační patrony nemá žádný vliv na funkčnost přístroje.
- Při prvním uvedení do provozu může právě od filtrační patrony (není-li namočená ve vodě) vzniknout lehce kyselý zápach. Ten však není nebezpečný a velmi rychle zmizí.

Uvedení přístroje do provozu:

1. **Nejvhodnější místo** pro Váš přístroj Boneco ultrasonic 7135 od firmy BONECO:
 - ne přímo u topení nebo na podlaze v místnosti s vytápěním zabudovaným v podlaze
 - u zadní stěny přístroje by mělo být alespoň 5–10 cm volného místa
 - tryska (hubice) by neměla být namířena přímo na rostliny nebo jiné předměty
2. **Otevřete** návod k obsluze na poslední straně, tam naleznete vyobrazeny jednotlivé části.
3. **Přesvědčte se**, zda ve vodní lázni nejsou žádné cizí předměty.
4. **Naplňte** vodní nádržku vodou, (nejlépe převařenou, voda nesmí být teplejší než 40°C) a uzavřete ji demineralizačním filtrem. Demineralizační filtr by měl být vyměněn každé 2-3 měsíce.

Aby demineralizační filtr podával od počátku stoprocentní výkon a nedocházelo k zápachu, musí být na 24 hodin vložen do vody. Jinak je možné, že se zpočátku bude tvořit lehká bílá usazenina (zvláště při použití silně vápenaté vody).

5. **Umístěte** vodní nádrž do zvlhčovače a nasadte kryt.
6. **Vyčkejte**, až se zásobník v přístroji zaplní vodou.
7. **Připojte** zástrčku (7) do sítě. Pravým tlačítkem O/I na ovládacím panelu zapněte přístroj. Na ovládacím panelu se rozsvítí červené světlo.
8. **Přístroj Boneco Ultrasonic 7135** firmy BONECO je nyní provozuschopný.
(S podmínkou přípravy filtrační patrony, viz. bod 4.)

Naprogramujte si kvalitu vzduchu ve Vašem pokoji

Zapněte hlavní tlačítko na ovládacím panelu ⑩ Jakmile ho zapnete, zvlhčovač automaticky zobrazí následující základní nastavení:

- nastavení úrovně zvlhčování 60%
- intenzita zvlhčování II
- nepřetržitý provoz

Toto nastavení může být změněno (je popsáno v následujících odstavcích).

Displej ukazuje požadovanou vlhkost (svítí kontrolka) a aktuální vlhkost (blikající kontrolka).

Pokud dojde voda v zásobníku, rozsvítí se červená kontrolka ⑧, kterou doprovází zvuková signalizace.

Provoz s předešlým

Stiskem tlačítka předešlým (mezi oběma otočnými knoflíky na ovládacím panelu) je voda před vstupem na membránu předešlým na 80°C. Vystupující vodní mlžina bude mít příjemnou teplotu okolo 40°C. Tím nebude snižována teplota místnosti a především se udržuje čistota vody.

Regulace zvlhčovacího výkonu ⑨

I – nízký zvlhčovací výkon

II – vysoký zvlhčovací výkon

Hygrostat (regulace úrovně zvlhčování) ④

Úroveň vlhkosti může být nastavena mezi 40-70%. Pokud je dosažena požadovaná vlhkost, přístroj přestane zvlhčovat. Pokud nastavíte průběžný provoz ↻, přístroj pracuje trvale.

Nastavení časovače ⑤

Tlačítkem časovače můžete zvlhčovač nastavit na 2-hodinový, 4-hodinový či nepřetržitý provoz.

Doporučení pro ošetřování a čištění:

- **Před čištěním a ošetřováním vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

Čistěte přístroj jednou týdně.

Přístroj vytáhněte ze zásuvky. Aby byl dobrý a snadný přístup k membráně odstraňte vodní nádrž. Membránu vyčistěte štětcem, který je v příslušenství. Potom vyprázdněte vodu.

Upozornění: Po určité době provozu přístroje se stává, že přístroj přestane zvlhčovat a rozsvítí se červená ikonka "CLEAN". Znamená to, že přístroj je nutné důkladně vyčistit a omýt popř. použít prostředek na odstranění vodního kamene. Potom stiskněte tlačítko ⑥ na dobu cca 5 sekund pro vymazání ikonky "CLEAN".

Membrána (8)

V tělese je upevněn štětec (9). Membránu čistěte opatrně jen tímto štětcem a vlažnou vodou.

Při silném znečištění použijte málo tekuté čisticí prostředky.

Vápenaté usazeniny nejlépe odstraníte 8% octem.

Nikdy přitom nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty.

Filtr vzduchu (12)

Nezapomeňte občas vyčistit filtr vzduchu !

Demineralizační patrona (13)

Podle kvality a množství vody musí být demineralizační filtr 1–2 krát za sezónu vyměněn. Jinak se může tvořit bílá usazenina. Demineralizační filtr váže vápenaté a minerální částice a zamezuje tomu, aby tyto částice vystupovaly s vodní mlhou do ovzduší, a aby se tak tvořila bílá usazenina.

Náhradní filtrační patronu získáte u svého obchodníka. Opotřebované filtrační patrony můžete bez obav dát do běžného domovního odpadu.

Před prvním upotřebením vložte filtrační patronu na 24 hodin do vody.

Skladování při dlouhodobějším nepoužívání:

Přístroj řádně vyčištěný, zbavený vápenatých usazenin (nejlépe odstraníte 8% octem) osušte, vyjměte filtrační patronu, kterou odstraníte s běžným odpadem z domácnosti. Novou filtrační patronu vložte teprve tehdy, až budete chtít uvést přístroj znovu do provozu.

Svůj přístroj Boneco ultrasonic 7135 firmy BONECO skladujte na nepřiliš horkém místě pokud možno při stálé teplotě.

Co dělat když:

Problém	Příčina	Co dělat
Přístroj nezvlhčuje	Kabel není zapojen v zásuvce Není voda v zásobníku	Zastrčte kabel do zásuvky Naplněte zásobník vodou
Nezvlhčuje	Nastavená vlhkost je nižší než aktuální	Nastavte vyšší vlhkost
Nezvlhčuje	Bliká ikonka "CLEAN"	Důkladně vyčistěte přístroj a Stiskněte tlačítko ⑥ na dobu 5 sekund
Usazující se bílý prášek Částečné snížení výkonu Šíří se kyselý zápach	Demin. filtr je opotřebovaný Miner. usazeniny na membráně Demin. patrona nebyla dostatečně namočena ve vodě	Výměna filtru Vyčistit membránu (ocet 8%) Demin. patronu namočit na 24 hod. do vody

Technické údaje:

Vhodné pro místnosti:	do 150 m ³
Napětí:	220 – 230 V/50 Hz
Rozměry (d. š. v.):	38 x 22 x 38,5 cm
Kapacita vodní nádrže:	6,5 litrů
Zvlhčovací výkon:	cca. 400 g/h bez předešlým cca 550 g/h s předešlým
Hmotnost:	3,5 kg
Bezpečnostní třída přístroje:	II
Příkon:	40 W bez předešlým 120 –130 W s předešlým
Krytí živých částí:	min IP20
Příslušenství:	demineralizační patrona čisticí kartáček je uložen v základně přístroje
Lze dokoupit	ionizační stříbrnou tyčinku

Přístroj je určen pro použití v základ. prostředí dle ČSN 330330 a pro trvalý provoz.

Jsou možné technické modifikace.

Ionizační stříbrná tyčinka 7017:

Tato ionizační postříbřená tyčinka zbavuje vodu více jak 650 druhů škodlivých bakterií pomocí ionizace vody. Tato tyčinka má samoregulační účinky, není založena na žádné chemické reakci a její životnost je minimálně 1 rok. Není součástí balení. Lze ji zakoupit nebo objednat na naší adrese.

Záruka

Na přístroj Boneco 7135 poskytujeme záruku v délce 24 měsíců. Výrobek byl výstupní kontrolou ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy reklamujte přístroj u svého prodejce,

Vezměte s sebou záruční list a doklad o prodeji. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či nevhodným používáním výrobku. Záruční nároky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. Záruku uplatňujte hned po zjištění závady.



Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír odevzdejte na sběrné místo.
Děkujeme že šetříte a chráníte přírodu. ©