



NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: AP 20M (Intelligent system)

Funkce


- (1) Automatický časovač: Čistička pracuje 20 minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.
- (2) Způsob zobrazení: modrý LCD displej
- (3) Osvěžování vzduchu (volitelné): Do čističky může být zasunuta tableta s vůní, která uvolňuje přírodní, osvěžující aroma



Součásti

- (1) HEPA filtr: Pohlcuje částice menší než 0,0001 mm, například pyl, prach nebo bakterie. Účinnost tohoto filtru je vyšší než 99,97%.
- (2) Aktivní uhlíkový filtr: Zachycuje a rozkládá více než 90% škodlivých plynů obsažených ve vzduchu jako jsou formaldehydy, sirovodík a amoniak. Také zabíjí viry a bakterie.
- (3) Anti-bakteriální filtr: Efektivně zabíjí více než 99% bakterií (např. Staphylococcus aureus nebo Escherichia coli).
- (4) Ozón: Hustota ozónu je v čističce menší než 0,04 PPM, což eliminuje škodlivé plyny, pachy a bakterie.
- (5) Anion: Každou sekundu produkuje čistička 2 milióny nových anionů, čímž odstraňuje dým a z kvalitňuje ovzduší v místnosti

Nákres zařízení




Instrukce k Provozu

(1) LCD displej



(2) Instalace součástí

Stisknete jeden konec horního krytu, zvedněte ten druhý a kryt vyjměte. Poté vložte HEPA filtr a aroma tabletu.



(3) zapojení do proudu

Spojte DC adaptér s přístrojem a zapojte ho do zásuvky.



(4) zapnutí/vypnutí

Stiskněte ON/OFF tlačítko, abyste zapnuli nebo vypnuli zařízení. Pokud se zařízení zapne, bude automaticky pracovat v módu "manuál" se zapnutou "anion" funkcí. Displej bude ukazovat následující:



Vypnutá čistička se zapojenou baterií bude ukazovat následující:



(5) O1/O3 nastavení

Stiskněte O1/O3 tlačítko k přepínání mezi funkcemi O1 (anion) a O3 (ozón)

(6) M/A nastavení

Stiskněte M/A tlačítko k přepínání mezi módy M (manál) a A (auto)

M: Jednotka bude pracovat v módu manuál a musí být vypnuta manuálně.

A: Jednotka 20 pracuje minut, poté se na 40 minut vypne a celý proces se opakuje.

(7) nastavení hodin

(1) Jednou stiskněte tlačítko pro nastavení módu, objeví se nastavení času.

(2) Víckrát stiskněte tlačítko pro nastavení módu a údaj s datem začne blikat.

(3) Když začne blikat konkrétní údaj, můžete ho měnit pomocí tlačítka výběru

(8) AA baterie

Otevřete kryt na baterii, vložte tři kusy AA baterií, aby mohl LCD displej ukazovat čas, teplotu a stav baterie, i když bude přístroj vypojen ze sítě

Když se na indikátoru baterie objeví  a začne blikat je třeba vyměnit baterie


(9) Paměť

Čistička má paměťový systém, který umožňuje jednotce pracovat v takovém nastavení, ve kterém byla dříve vypnuta.

Struktura HEPA filtru



Rozměry:
120x75x35 mm



čtyřvrstvý filtr

- ① HEPA: absorpce pylů a bakterií
- ② Chladicí médium: absorpce formaldehydů a amoniaku
- ③ Anti-bakteriální vrstva: sterilizace bakterií
- ④ Aktivní uhlík: Odstraňování acetaldehydů a zápachu

Upozornění pro používání HEPA filtru

- (1) standardní životnost filtru je 1 rok, při osmihodinovém denním používání.
- (2) Filtr vyměňujte pouze, když je čistička vypnutá.
- (3) Jednou za měsíc nechte filtr 2-3 hodiny na slunci, aby se obnovil jeho efekt při čištění.
- (4) Neomývejte filtr vodou.

Informace o aroma tabletách

- (1) Jedna aroma tableta může být nepřetržitě používána až 10 dnů.
- (2) Tabletů vyměňujte pouze, když je čistička vypnutá.
- (3) Pokud je vůně tablety slabá, vyměňte ji nebo na ní nastříkejte jinou vůni


Technické parametry

Rozměry	Napětí	Výkon	Určeno pro	Rychlost ventilátoru	Doba úplné filtrace	Hlučnost
250X170X261	DC12V	7 W	20 m ²	60m ³ /h	1h	≤25dB

Upozornění

Prosím, důkladně si přečtěte následující upozornění, abyste se ujistili, že zařízení můžete používat správně a bezpečně

Diagram



	 FORCE	Pozor na zařízení, pokud je pod proudem	 FORCE	Rozebírat zařízení smí pouze servisní technik	 FORCE	Chraňte před vlhkem	 FORCE	Napájejte pouze odpovídajícím napětím
	 FORBID	Neopravujte zařízení sami, když se poškodí kabel. Můžete způsobit zkrat nebo požár.	 FORBID	Nechte volný průchod vzduchu. Jinak se snižuje čistící efekt a může se vznítit oheň	 FORBID	Chraňte před dětmi	 FORCE	Nevystavujte zařízení většímu proudu. Ten může zapříčinit zkrat a rozbití celého spotřebiče.
	 FORCE	Používejte pouze originální adaptér, dodávaný s čističkou	 Attention	Naše společnost má vysvětlovací právo na všechny zmíněné parametry. V případě jakýkoliv změn vás nebudeme informovat.				

	 FORCE	Před čišťením vypněte zařízení a vyjměte baterie.	 FORCE	Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyndejte z něj baterky.
	 FORCE	Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, zápalností a výbušností.	 FORCE	Neměňte délku propojovacího kabelu.
	 FORCE	Před vysunutím kabelu ze zásuvky, vypněte zařízení.	 Attention	Pokud je místnost bez přísunu vzduchu nebo je v ní otevřený oheň, větrejte. Čistička nefunguje jako ventilátor.
	 FORCE	Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vypojte jej z proudu.		