

DIAMANTOVÁ STOLOVÁ PILA

SIMA– VENUS 80/120

PERLA 230/300

Český návod k obsluze

A. Montážní pokyny:

Při vybalování přístroje překontrolujte, zda nejsou některé součástky poškozeny nebo porouchány a vyskytnou-li se takové, pak je vyměňte za nové náhradní. Týká-li se to elektrických komponentů, pak musí být nahrazeny pouze přípustnými se stejným referenčním číslem a v případě pochybností se obraťte prosím na Vašeho prodejce.

Zkontrolujte, zda údaje o napětí a frekvenci uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí s údaji Vaší elektrické sítě.

Během přepravy přístroje musí být přípojovací kabel navinut. Přístrojem se v žádném případě nesmí pohybovat taháním za přípojový kabel.

Rozsah použití:

Přístroje SIMA – model VENUS 80,120 a PERLA 230/300 slouží k profesionálnímu, přesnému řezání stavebních materiálů. Slouží jak k provádění přímých, tak ukosených řezů pomocí vedení na kuličkových ložiscích a vodou chlazených dia.kotoučů.

Provozní podmínky:

Při provozu dbejte podmínek na pracovišti. Musí být stále čisté a dobře osvětlené. Chcete-li s přístrojem docílovat největších možných výkonů za nejlepších podmínek, Pak jej udržujte v čistotě.

Typ přístroje :

MODEL	VENUS 80k	VENUS 120	PERLA 230	PERLA 300
Napětí :	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Kotouč :	350/ 25,4mm	350/25,4mm	230/22,2mm	300/25,4mm
Délka řezu :	max. 850mm	max.1250mm	max.750mm	max.800mm
Hloubka ř. :	100mm	100mm	47mm	75mm
Motor :	2,2 kW	2,2kW	1,1kW	2,2kW
Otáčky :	3000 / min.	3000/min.	3000/min.	3000/min.
Naklápění na 45st.:	ANO	ANO	ANO	ANO
Rozměry :	1540x800x890	1940x800x850	960x560x430	1045x620x500
Váha :	94kg	121kg	42kg	66kg

B. Uvádění do provozu

Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda nejsou jeho součásti příliš opotřebený, poškozený, nebo porouchány. V daném případě je opravte nebo vyměňte za nové.

Přístroj instalujte na rovném povrchu.

Provozní pokyny :

Při nasazování či výměně dia.kotouče musí být nejprve sejmuto ochranný kryt z pohonné osy. Nasad'te řezný kotouč mezi upínací disky. Respektujte směr otáčení vyznačený na přístroji. Pak utáhněte upevňovací šroub.

Naplňte základnu vodou tak, aby bylo vodní čerpadlo úplně pod vodou.

Používání čisté vody prodlužuje životnost dia.kotouče a zlepšuje jeho výkon.

Přístroje SIMA jsou vybaveny pevným pracovním stolem pro ukládání dlaždic a posuvnou řeznou hlavou. Tento systém poskytuje možnost přesné a pohodlné práce při řezání všech možných dlaždic.

Pohyb jednotky zajišťují kolečka na dobře mazaných, těsných kuličkových ložiscích.

Z bezpečnostních důvodů provádějte přestavování přístroje z přímého řezu na ukosený a naopak pouze při zastaveném motoru.

Spouštění přístroje se provádí pomocí zeleného tlačítka a vypnutí pomocí červeného tlačítka vypínače na přístroji.

Správné řezy docílíte rovnoměrným, ale pevným přísunem materiálu, který nesmí být trhavý. Rovněž nesmíte motor přetěžovat.

Nikdy nepoužívejte poškozené dia.kotouče.

Řezné kotouče se nesmí brzdít rukou!!!!

Bezpečnostní opatření :

Bezpečný provoz vyžaduje, abyste při něm používali rukavice, ochranné brýle a ušní klapky.

Při práci nepoužívejte takové části oděvu, které by se mohly zachytit do řezného kotouče.

Elektrické příslušenství přístroje odpovídá příslušným předpisům. Opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Jinak riskujete poranění.

Údržba :

Abyste udrželi přístroj v dobrém provozním stavu, vyčistěte jej po každém použití vodou a čistou vodou propláchněte chladicí systém s čerpadlem.

NAS TENTO STROJ POSKYTUJEME ZÁRUKU 12 MĚSÍCŮ.

SIMA S.A.